


寸法図



(注)・寸法の単位は mm です。

・上記の寸法は設計寸法ですので、ラック(棚)などに設置する場合は、若干の余裕を考慮してください。





ご注意

本機に初めて電源をいれたとき、あるいは電源コードを長期間放置しておいてから電源をいれた場合には、録音レベル用の基準信号 333 Hz がでてくることがあります。

しかし、これは故障ではありませんので、このような場合には電源スイッチをいったん切るか、REC CAL のボタンを再度押し直してください。


日本ビクター株式会社 ステレオ事業部

所 在 地 〒242 神奈川県大和市下鶴間甲10号1644番地 電話 (0462) 74-2121(代表)

お問合せ先 ビクターインフォメーションセンター 電話 (03) 580-2861 〒100 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 4 号 Victor Victor

FM/AM コンピューター コントロール チューナー T-X55

取扱説明書



— お買いあげありがとうございます —

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

ご注意

■ 安全上の注意

・電源電圧は

交流 100 V をご使用ください。



100 V 以外は使用しない

・電源周波数は

50 Hz 地域 または 60 Hz 地域でもそのまま使用できます。

・電源コードを取り扱うときは

電源コードの取り扱いかたが悪いと、火災や感電の原因となること がありますので、次のような点に十分ご注意ください。





折り曲げたりしない

濡れた手でさわらない 抜くときはプラグを持って

敷いたりして傷をつけない 継足しなどはしない

・異常と感じたときは

煙がでている、変な匂いがする……など の故障状態のまま使用すると危険です。 すぐに電源プラグをコンセントから抜い て販売店に修理をご依頼ください。

- ・セットの内部に触れることは 危険なうえ故障の原因となります。 内部の点検・調整は、販売店へお任せく ださい。
- ・水がこぼれたときは

セットの上に花びん、化粧品、薬品など 水の入った容器を置かないでください。 万一内部に水が入った場合は、電源プラ グをコンセントから抜いて、販売店にご 連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電・故障 の原因となります。

・落雷の恐れがあるときは

雷の音が鳴りだしたら早めに電源プラグ を抜いてください。このときアンテナ線 には、絶体ふれないようにご注意くださ










取り扱い上の注意

・性能の維持確保 あるいは 故障防止のため、次のよ うな場所はできるだけさけてください。



周囲温度が "0°C~40°C" の範囲を越える所

寒い部屋から急に暖かい部 屋への移動





湿気の多い所

直射日光の当る所






不安定な所

テレビのそば

振動やホコリの多い所

・外国での使用は?

本機は日本国内用に作 られていますので、放 送規格、電源電圧、電 源周波数の異なる外国 では、使用できません。







保証と アフターサービス

■ 保証書には、購入年月日などが必要

この商品には、保証書を別途添付してお ります。保証書はお買いあげ販売店でお 渡ししますので、所定事項の記入 および 記載内容をご確認いただき、大切に保存 してください。



保証期間

保証期間は、お買いあげ日より1年間で す。保証書の記載内容により、お買いあ げ販売店が修理いたします。 そのほか詳細は、保証書をご覧ください。



■ アフターサービスのお問い合わせは

ご転居・ご贈答・その他アフターサービ スについてご不明の点は、お買いあげ販 売店 または 別紙「ビクターサービス窓 口案内 | をご覧のうえ、もよりのサービ ス窓口にお申し出、ご相談ください。



■ 保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、販売 店にご相談ください。修理によって機能 が維持できる場合は、お客様のご要望に より有料修理いたします。



■ 補修用性能部品の保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期 間は、製造打切後8年です。この期間は、 通商産業省の指導によるものです。 なお、補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品です。



修理依頼

修理を依頼されるときは、お手数でもも う一度「故障? と思う前に」の項(13ペ ージ参照)をよくご覧になってお調べく ださい。

それでも具合が悪いときには、電源プラ グをコンセントから抜いて、次のことを お知らせください。



- 住所、氏名、電話番号、道順
- 訪問希望日
- ・故障状態をできるだけ詳しく



接続のしかた

すべての接続が終るまで、電源プラグはコンセントにさしこまないでください。

FM 屋外アンテナ FM アンテナを一番感度のよい方向に固定するには、FM 放送を聞きながらア ンテナをいろいろな方向に回し、FREQ/dB のボタン(7ページ参照)を押し て、電界強度の表示(dB)が大きくなる方向をさがしてください。 また、マルチパス妨害 (TV の映像の場合 ゴーストに相当するもので、電波が 山やビルディングに反射し、少し遅れてアンテナに到来するために起こる妨害) の一番少ない方向をさがすには、アンプ側の TREBLE (高音) つまみを最大、 BASS (低音) つまみを最小にして比較的大きな音を聞きながら、歪音やジュ ルジュル または シューという妨害音が最も低くなる方向へアンテナを動かし てください。 ■ FM 屋外アンテナとチューナーのアンテナ端子を結ぶケーブルとして**同軸ケー** ブル (75Ω) を使用しますが、同軸ケーブルはフィーダー線より損失が多くな る反面、周囲からの妨害に対して強いという利点があります。 一般には 3C-2V の同軸ケーブルが使用されておりますが、電波事情の悪い地 域では 3C-2V より更に損失の少ない 5C-2V をおすすめします。 ■ 同軸ケーブルのつなぎかた (例): 3C-2V / 75 Ω 同軸ケーブ/

添付の FM アンテナ



Tの字状 ぴーんと も受信状 さがす。

態となるように 張って、もっと 態のよい方向を


添付されております FM アンテナ はあくまで簡易的なもので、電波 事情のよい地域のかたのためのも のです。

FM 放送を Hi-Fi 受信するため には、FM 専用の屋外アンテナを ご使用ください。テレビ アンテナ と共用することは、受信状態がむ しろ悪くなることが多いので、お すすめできません。



FM アンテナを束ねたまま床など に放置しないでください。


AM 屋外アンテナ



電波が弱くて聞き苦しいとき には、上図のようなアンテナ を設置してください。 また、添付のアンテナ ワイヤ

ーを使用するか、あるいは *物干″などを利用して 3 m ~ 5 m のビニール線を張る程 度でも十分効果があります。


AM 用外部アンテナをご使用 になる場合には、かならず ゙GND″端子 にアース線を接 続し、大地アースをとってく ださい。雑音が減ります。



■ ループ・アンテナ

添付のループ・アンテナを接続しなかっ たり、または 接続していても右図のよ うにシャーシー アースされていますと、 AM 放送を受信することはできません。 アンテナ線を接続するときは、シャーシ - アースしないようにご注意ください。 なお、添付のアンテナ ワイヤーや屋外ア ンテナを使用するときでも、ループ・ア ループ・アンテナの取り付け ンテナ線ははずさないでください。





編線を折り返す


ループ・アンテナ線

■ AM 放送で雑音が多いときには

本機 および プレーヤーやテープデッキのシグ ナル コードがループ・アンテナに近づいていた り、あるいは ループ・アンテナの向きが悪かっ たりしますと、雑音を生じることがあります。 シグナル コードはできるだけループ・アンテナ から離し、ループ・アンテナをもっとも受信状 態のよい方向に固定してください。







プリメイン アンプ

主要部分の名称および働き

PROGRAM インジケーター

PROGRAM のボタンを押すとこのインジケー ターが点灯し、留守録音時の番組予約を表示し

(注)・このインジケーターが点灯しているとき には、MEMORY と MON/AUTO のボ タン以外は操作することができません。

POWER

本機に電源をいれる場合、このボタンを押して

ボタンのすぐトのインジケーターや螢光表示管 および 各種のインジケーターが点灯します。 なお、電源を切る場合には、再度このボタンを 押してください。

(注)・本機では POWER スイッチを切っても 電源プラグをコンセントから抜かない限 り 2W の電力が消費されております。 これはプリセットされた放送が消えない ようにしているためで、記憶(メモリー) 回路だけはいつも "STAND BY" の状態 とかっております。

> そのため電源を切った場合でも、次には かならず電源を切る前の放送から受信さ れます。


> なお、停電があった場合やタイマーなど を使用した場合 または 電源プラグを抜 いたときでも、常温で4日間程度は放送 がプリセットされております。

> しかし、これを越えますとプリセットさ れた放送が解除されますので、そのとき には再度プリセットし直してください。

プログラム PROGRAM

本機では6つまで番組予約することができます。 番組を予約する場合には、PROGRAM および MEMORY インジケーターが点灯するように、 このボタンと MEMORY のボタンを押してく

なお、詳細は「■ 番組予約のしかた | の項・11 ページをご参照ください。



波数を確認することができます。

AUTO MEMORY の場合

のボタンを押せば受信周波数が高い方に変化し、 途中に放送があれば順次自動的に記憶 (メモリ -) していきます。しかし、最初に表示されてい た周波数は記憶されませんので、その周波数を 記憶させるときには、それより低い周波数からスタートさせてください。 この場合受信周波数が上限に達すると、記憶され た放送の中で一番高い周波数の所にもどされて

なお、AUTO MEMORY の場合 AM 放送ではAM SENS が "NORM" の状態で、また FM 放送 では MODE が "AUTO" の状態となり、電波事 情に応じて FM SENS、FM IF、ST/QSC は その都度自動的に最適受信状態に切り替わって記 憶されます。

AUTO MEMORY はできません。

このボタンを押して MEMORY インジケーターが 消えないうちに希望する PRESET STATION

(注)・MEMORY インジケーターが消えたあと、 PRESET STATIONS のボタンを押しても、

MEMORY インジケーター

MON/AUTO および MEMORY のボタンを押す と、約5秒間このインジケーターが点灯します。

螢光表示管

FM 放送と AM 放送の周波数表示は MHz と kHz の単位で、また 電界強度は dB の単位で表示し

チューニング TUNING

DOWN(◀):受信周波数を低くする場合、このボ タンを押します。

UP(▶): 受信周波数を高くする場合、このボ タンを押します。

(注)・TUNING のボタンを1回ずつ押せば AM 放送では 9kHz、FM 放送では 100kHz のステップで受信周波数が変化します。 また、1秒以上押し続けてから手を離すと 自動選局となって周波数が連続して変化し、 放送を捕えるとその周波数を表示して止ま りますが、ボタンを押し続けると放送を受 信しても早送りされます。

> しかし、自動選局中に再度このボタンを押 せば、押した所で選局が止まります。 なお、1回ずつ押したときには、受信周波 数が上限 または 下限に達するとそれ以上 周波数は変化しませんが、自動選局にする と逆方向にもどされます。

MEMORY

このボタンを押すと MEMORY インジケーターが 約5秒間点灯しますので、点灯している間に PRESET STATIONS のボタンを押してくださ

放送が記憶 (メモリー) されます。

(注)・MEMORY インジケーターが消えてから、 PRESET STATIONS のボタンを押して も放送を記憶させることはできません。 そのような場合には、再度このボタンを押 し直してください。

主要部分の名称および働き

プリセット ステーション PRESET STATIONS (1~8)

本機では1つの PRESET STATION の中に AM 局と FM 局を記憶 (メモリー) させることができますので、AM 放送で8局、FM 放送で8局プリセットすることができます。

MEMORY インジケーターが点灯している間にこのボタンを押してください。押した場所にその放送がプリセットされます。

放送がいったんプリセットされますと、あとはこのボタンを押すだけで希望する放送をいつでも呼びだすことができます。

なお、このボタンを押すと PRESET STATIONS の数字は緑色 から橙色に変わります。

ステレオの略 ST/QSC インジケーター

QSC: FM ステレオ放送において電界強度が弱い場合はこのインジケーターが緑色に点灯し、QSC (Quieting Slope Control) 回路の働きで雑音の少ない放送が楽しめます。

また、電界強度が強い場合には、QSC 回路が自動的に解除され、インジケーターは消えます。

ST:FM ステレオ放送を受信しますと、このインジケーターが 点灯します。

しかし、FM ステレオ放送でも MODE インジケーターの "MONO" の部分が点灯しているときには、このインジケーターは点灯しません。"AUTO" の部分が点灯するように 再度 FM MODE/MUTE のボタンを押してください。


フリケンシイの略 デシベル FREQ/dB

このボタンを押すと FM 放送では $1\,\mu V/75\Omega$ を $0\,dB$ 、また AM 放送では $1\,\mu V/m$ を $0\,dB$ として、螢光表示管に約 5 秒間入力の電界強度を表示しますが、そのあとは元の周波数表示にもどります。 FM 放送のモノーラルで $40\,dB$ 以上、ステレオで $60\,dB$ 以上、また AM 放送では $70\,dB$ 程度あれば比較的良好な電界強度といえます。 なお、微弱電波 および 強入力電波に対しては、電界強度を正確に表示しないことがあります。

(注)・このボタンを押し続けると数値が少し変わることがありますが、これは瞬間瞬間の電界強度を測定しているためで、故障ではありません。

センシィティビティのN AM CENC

通常 AM 放送では、AM SENS インジケーターの "NORM" の部分が点灯するように、また 強電界地域のかたで音質を重視されるかたは " Hi - Fi " の部分が点灯するように、このボタンを押します。



通常 FM 放送では、FM SENS インジケーターの "DX" の部分が点灯するように、また 強電界地域のために入力オーバーでいろいろな障害に悩まされているかたは、電界強度の強さに応じて "-10" または "-10" と "-15" の部分がそれぞれ点灯するように、このボタンを押します。この場合 "-10" で約 $10\,\mathrm{dB}$ 、"-10" と "-15" で約 $25\,\mathrm{dB}$ の減衰量が得られます。

(注)・本機の電界強度表示はアンテナの入力端子電圧を測定しておりますので、このボタンを押して約 10 dB または 25 dB の減衰量があっても、FREQ/dB の表示が変わることはありません。

AM

AM 放送をお聞きいただく場合、このボタンを押します。

FΜ

FM 放送をお聞きいただく場合、このボタンを押します。

キャリブレーションの略 REC CAL

AM または FM 放送の録音レベルをチェックする場合、REC CAL インジケーターの "333 Hz" の部分が点灯するように、このボタンを押します。

ボタンを押すと $333\,\mathrm{Hz}$ の基準信号がでますので、テープデッキ側 の録音レベルメーターが $0^{\prime\prime}$ VU を指すように録音レベル ボリウムを調整してください。

この場合 放送内容や使用するテープの種類によっては、若干録音レベルを変えた方がよい場合もありますので、詳細はテープデッキ側の「取扱説明書」をご参照ください。

(注)・333 Hz の基準信号がでておりますと AM または FM 放送を聞くことができませんので、録音レベルのチェックが終り次第 REC CAL インジケーターの "OFF" の部分が点灯するように、再度このボタンを押してください。

FM MODE/MUTE

通常FM放送では、MODE インジケーターの "AUTO" の部分が点 灯するように、また 電波事情の悪い地域では "MONO" の部分が点 灯するように、このボタンを押します。

この場合 "AUTO" の部分が点灯しているときには、FM ステレオ放送はステレオで、ステレオでない放送はモノーラルで受信されます。なお、"MONO" の部分が点灯しているときには、FM ステレオ放送であってもモノーラルとして受信され、雑音は小さく聞きやすくなります。


FM IF

通常 FM 放送では、FM IF インジケーターの "NORM" の部分が 点灯するように、また 弱電界の場合や逆に強電界の場合であっても 隣接妨害があったりしたときには、"NAR" の部分が点灯するよう に、このボタンを押します。

放送を聞くには

■ 放送の聞きかた

1. 電源をいれてください。






2. 放送が聞けるように、アンプ側のスイッチを切 り替えてください。

SOURCE または FUNCTION スイッチなどを "TUNER" (1)

3. お聞きいただく放送を選択してください。 AM放送のときには "AM" のボタンを、また FMでは "FM" のボタンを押します。





4. 選局をしてください。

受信周波数を高くするときは "UP" のボタン を、また低くするときには "DOWN" のボタン を押します。

・放送局の周波数を正確に覚えていないとき

TUNING (UP \sharp to DOWN) 0 π 9 \times 1秒以上押し続けてから手を離してください。 自動選局となります。

自動選局では、自動的に放送を捜しだし、螢光 表示管にその周波数を表示して止まります。

・自動選局中の放送を止めるには TUNING のボタンを再度押してください。

・弱電界地域では

TUNING のボタンを1回ずつ押すと、AMで9 kHz、FMで 100kHz のステップで受信周波数 が変化します。

このように手動選局で1回ずつ押せば、自動選 局では見逃されていた放送をきめ細かく選局す ることができます。

・放送を早く受信するには 聞きたい放送が近づくまで TUNING のボタン を押し続け、放送を早送りしてください。 そして近づいたら1回ずつ押すようにすれば、 早くて正確な選局ができます。

・受信周波数が上限 または 下限に達したと

手動選局だと何回押してもそれ以上周波数は変 りません。上限に達したときは "DOWN" のボ タンを、また 下限では "UP" のボタンを押し てください。

なお、自動選局のときは上限に達すると低い方 へ、また 下限では高い方へ自動的にもどされま


- ・放送がプリセットされているときには PRESET STATIONS のボタンを押します。 なお、放送をプリセットするときには、「■プ リセットのしかた」の項をご参照ください。
- (注)・電波事情の良い地域では、**MODE** イン ジケーターの "MONO" の部分が点灯し ていますと、ステレオ放送であってもモ ノーラルになったり、弱電界地域では逆 に "AUTO" の部分が点灯していますと、 ミューティング回路の働きでFM 放送ま で消えてしまうことがあります。 FM MODE/MUTE のボタンは、お聞き いただく地域の電波事情に合わせて最適 の状態でお使いください。
- 5. 放送が聞けるように音量をあげてください。 音量はアンプ側の VOLUME で調整します。


■ 放送の上手な聞きかた

AM放送の場合

1. 通常は AM SENS インジケーターの "NORM" の部分が点灯します。

しかし、電波事情のよい地域で音質を重視され るかたは、"Hi-Fi"の部分が点灯するようにし てください。





- ・FM 放送の場合
- 2. 通常は FM SENS インジケーターの "DX" の

部分が点灯するように、FM SENS のボタン

しかし、強電界地域でいろいろな障害に悩まさ れているかたは、"-10" または "-10" と "-10" で約 10 dB、"-10" と "-15" で約 25 dBの減衰量が得られます。

(注)・雑音や妨害電波の多いときには、屋外に FM専用アンテナを立てるか、あるいは FM IF インジケーターの "NAR" の部 分が点灯するように FM IF のボタンを 押してください。

プリセットのしかた

1. PROGRAM インジケーターが消えていること を確認してください。

このインジケーターが点灯していると MEMORY と MON/AUTO のボタンを除いて、それ以外 のボタンでは操作できません。






- 2. プリセットする放送局の周波数をあらかじめ調 べておいてください。
- TUNING のボタンを押して希望する放送を選

なお、選局のしかたについては「■ 放送の聞き かた | の 4 項をご参照ください。

3. MEMORY のボタンを押してください。 MEMORY インジケーターが約5秒点灯します。






- 4. MOMERY インジケーターが点灯している間に PRESET STATIONS のボタンを押してくだ
 - その場所に放送が記憶 (メモリー) されます。

- (注)・MEMORY インジケーターが消えてから PRESET STATIONS のボタンを押し ても放送は記憶されません。 そのような場合には、再度 MEMORY のボタンを押し直してください。
- 5. AMで8局、EMで8局プリセットできます。

オートメモリーのしかた

1. MON/AUTO のボタンを押してください。 MEMORY インジケーターが約5秒点灯します。





2. MEMORY インジケーターが点灯している間に PRESET STATIONS のボタンを押してくだ

受信周波数が高い方へ連続して変化します。 この場合、途中に放送があれば順次自動的に記 憶 (メモリー) されていき、放送が記憶される と PRESET STATIONS の数字が緑色から 橙色に変わります。

- (注)・オートメモリーでは、最初の周波数は記 憶されませんので、その周波数を記憶さ せるときには、それより低い周波数から スタートさせてください。
 - ・MEMORY インジケーターが消えてから PRESET STATIONS のボタンを押し ても、オートメモリーは開始されません。 そのような場合には、再度 MON/AUTO のボタンを押し直してください。
 - ・オートメモリーを PRESET STATIONS のボタン *2" から始めたとき、メモリ ーできる局がその間になければ *1 " に もどされますが、"1"から始めたとき にはAMで 1,611kHz、FMでは 90MHz で停止し、PRESET STATIONS のボ タンには何の数字も表示されません。


説明のないボタンに関しては、「主要部分の名称お

よび働き」の項・5~8ページをご参照ください。

録音をするには

■ 録音のしかた

1. 電源をいれてください。







2. 放送が聞けるように、アンプ側のスイッチを切り替

SOURCE または、FUNCTION スイッチなどを "TUNER" にします。

3. どの放送を録音するのか、選択してください。 AM 放送のときには "AM" のボタンを、また FM 放送では "FM" のボタンを押します。





4. 録音レベルをチェックしてください。


REC CAL のボタンを押すと 333 Hz の基準信号が でますので、テープデッキ側の録音レベルメーター が *0 " VU を指すように、録音レベル ボリウムを 調整します。

5. 録音レベルのチェックが終り次第、333 Hz の基準 信号は消してください。

REC CAL のボタンを再度押し直すと、この基準 信号は消えます。

この基準信号が消えると REC CAL インジケータ ーの "OFF" の部分が点灯します。

(注)・333 Hz の基準信号がでておりますと、AM ま たは FM 放送を聞くことはできません。





6. 録音する放送を PRESET STATIONS のボタンの 中からお選びください。

放送がプリセットされていない場合には「■ 放送の 聞きかた」の4項・9ページをご参照のうえ、選局 してください。

7. テープデッキ側を「録音」にします。

■ 留守録音のしかた

本機にはプログラム機能が付いておりますので、AM 放 送と FM 放送をお好きな順序で6つまで番組予約 (プロ グラム) しておくことができます。

従って、何回でも "ON"、"OFF" させることのできる 市販のタイマーを使えば、お好きな番組を自動的に受信 したり、留守録音したりすることができます。

・1局だけを留守録音する場合

PROGRAM インジケーターが消えた状態にしておくと、 次に電源をいれたときには、PRESET STATIONS の うち最後に聞いた局が受信されますので、その局が留守 録音されます。

・プログラム録音をする場合

電源コードをタイマーにつなぎかえてから録音する順に 放送をプログラムし、タイマーをそれぞれ希望する時間 に合わせてテープデッキ側を「録音」にしておきます。 特にプログラムしたあと電源コードをつなぎかえますと、 2番目の局からスタートしますので、そのようなときに は PROGRAM スイッチを一度切ってから再度いれ直し てください。

■ 番組予約のしかた

まず放送をプリセットしてから、次の順序に従って番組 予約をおこなってください。

1. 番組の予約順序をあらかじめ決めてから PROGRAM のボタンを押してください。

例えば、|番目 FM PRESET STATIONS 3


2番目 FM PRESET STATIONS 7

3番目 FM PRESET STATIONS 8

4番目 AM PRESET STATIONS 3

5番目 AM PRESET STATIONS 4

6番目 FM PRESET STATIONS





2. MEMORY のボタンを押してください。 MEMORY インジケーターが約5秒点灯します。

3. MEMORY インジケーターが点灯している間に、あ らかじめ決めた順序で番組を予約してください。 例えば、最初に予約する放送が FM の3番目の局と すれば、FM のボタンを押して PRESET STATIONS 3のボタンを押します。 この場合 MEMORY インジケーターは、各プリセ ットボタンを押してから各々約5秒間点灯しておりま すので、その間に次の放送を予約してください。

(注)・MEMORY インジケーターが消えてから PRESET STATIONS のボタンを押しても 番組を予約することはできません。 そのような場合には、再度 MEMORY のボ タンを押し直してください。





・2~3局しか番組予約をしない場合


4. MEMORY インジケーターが消えるまで待つか、 PROGRAM インジケーターを消してください。 例えば 3 局まで番組予約する場合には、3 局まで予 約したらそのままで MEMORY インジケーターが消 えるのを待つか、PROGRAM のボタンを再度押し 直して PROGRAM インジケーターを消してくださ

・番組予約を一時とりやめる場合

5. PROGRAM インジケーターを消してください。 PROGRAM のボタンを再度押すと、インジケータ ーは消えます。

インジケーターが消えたあと、PRESET STATIONS のボタンを押すか、TUNING のボタン を押して選局してください。

なお、この場合予約された番組は、すべて保持され ております。





番組予約を一部変更する場合

6. 一部だけ番組を変更したり、とり消したりすること はできませんので、そのような場合は全部最初から 予約し直してください。

・番組予約をとり消す場合

7. PROGRAM インジケーターが点灯しているときに MEMORY インジケーターを点灯させ、新たに番組 を予約しなければ、前に予約した番組がすべてとり 消されます。





・連続して2局以上の番組を留守録音する場合


8. タイマーで一度電源を切ってください。

例えば 8時まで A 局を、続いて 8時からは B 局を 連続して録音する場合には、電源をいれたままで自 動的に放送を切り替えることはできません。 7時59分で一度電源を "OFF" にしてから、8時で

再び "ON" するようにタイマーを合わせてください。

■ 番組予約の確認のしかた

1. PROGRAM のボタンを押してください。 PROGRAM インジケーターが点灯します。





2. MON/AUTO のボタンを押してください。

番組の予約した順に周波数が約1秒の間隔で表示さ れ、最後の番組の周波数を表示してから止まります。 なお、番組の途中で最初からやり直す場合には、 PROGRAM のボタンを押して PROGRAM インジ ケーターを消してから、再度インジケーターを点灯 させてください。最初のプログラムにもどされます。

説明のないボタンに関しては、「主要部分の名称および働

き」の項・5~8ページをご参照ください。

故障? と思う前に

ーおや? 故障かな? と思ったら………

修理を依頼する前にちょつとお確かめください一



放送がはいらない。

PROGRAM インジケーター が点灯していませんか。



PROGRAM のボタンを押 Lて、PROGRAM インジケ 一ターを消してください。

録音レベルをチェックする基 準信号 333 Hz がでておりま せんか。



333 Hz の基準信号が消え ますりブレーショ るように、再度 REC CAL のボタンを押してください。

弱電界でミューティング回路 が働くと、FM放送がはいら ないことがあります。




MODE インジケーターの *MONO"の部分が点灯する ように、FM MODE/ ミュート MUTE のボタンを押してく ださい。



雑音で聞き苦しい。

アンテナがはずれていません




アンテナを確実に接続して ください。

アンテナを束ねたまま床など に放っていませんか。



もっとも受信状態のよい方 向にぴーんと張ってお使い ください。



ループ・アンテナがパネルに


近づいていませんか。

ループ・アンテナをパネル から離し、向きも変えてみ てください。



放送がプリセットで きない。

MEMORY インジケーターは 点灯していますか。



MEMORY インジケーター が点灯している間に PRESET STATIONS O ボタンを押してください。



番組予約ができない。

PROGRAM インジケーター と MEMORY インジケータ ーが点灯していますか。



MEMORY インジケーター が点灯している間に番組予 約をおこなってください。

● FM チューナー部

受信周波数 76 MHz ~ 90 MHz

実用感度 0.95 μV/75 Ω (10.8 dBf)

50 dB S/N 感度 モノーラル $1.8\mu V/75\Omega$ (16.4 dBf)

ステレオ $9.8\mu V/75\Omega$ (31.0dBf) QSC AUTO

S/N モノーラル 88dB (IHF-A)

ステレオ 82dB (IHF-A)

全高調波歪率 モノーラル 0.06% (1kHz)

ステレオ 0.06% (1kHz)

キャプチャー レシオ 1.0dB

実効選択度 NORMAL 55dB (IHF)

NARROW 80dB (IHF)

イメージ妨害比 85dB

IF 妨害比 110 dB

AM 抑圧比 67dB

チャンネル セパレーション 56dB

サブ キャリアリーク抑圧比 70dB

ミューティング スレシホールド レベル 4.4 μV/75 Ω (24.1 dBf)

周波数特性 20 Hz~15 kHz^{+0.3} dB

ディ・エンファシス特性 50 μsec

アンテナ入力インピーダンス 75Ω 不平衡型、300Ω 平衡型

出力信号レベル 600 mV/2.2 kΩ

録音レベル FMの約50%変調相当(333 Hz)

● AM チューナー部

受信周波数 522 kHz ~ 1,611 kHz

実用感度 20 uV

全高調波歪率 0.3%

S/N 50 dB

選択度 30dB (±9kHz)

イメージ妨害比 40dB

IF 妨害比 65dB

出力信号レベル 200 mV/2.4 kΩ (30%変調時)

電源部・その他

電源電圧 AC 100 V (50 Hz、60 Hz 両用)

消費電力 POWER ON時 10W (會 電気用品取締法基準)

OFF時 2W

重量 3.2 kg (本体)

付属品 簡易型 FM アンテナ ………1 シグナル コード (1.2m) ····· 1 ループ・アンテナ ………… 1 アンテナ ワイヤー (2m) 1

(注)・FM 時における各種の数値は、IHF 測定法によって測定した値です。 なお、IHF は米国のハイファイ協会(Institute of High Fidelity Incorporation)の略称です。

・本機の仕様 および 外観は、改善のために予告なく変更することがあります。